

## COMUNICADOR Y CONTROLADOR TELEFÓNICO CR800 WL CDP

La Central de alarma CR800 WL CDP posee un comunicador telefónico para línea fija y el modelo CDP Cell, además integra un comunicador de línea celular, para lugares en donde no hay línea fija o se requiere mayor seguridad. Con este comunicador la central puede enviar reportes de alarma hasta 16 números telefónicos, con mensajes de voz grabados de acuerdo con la programación. También se provee con un Controlador Telefónico a través del cual se puede comandar o consultar el estado del sistema de alarma. Esto se puede hacer desde un teléfono fijo o a través de un teléfono celular.

Tanto en los comandos de “Mandos” como en los comandos de “Consulta”, la central responde con un tono cuando es “SI” y dos tonos cuando es “NO”. Cuando un comando es incorrecto, la central responderá con un tono largo.

### Comandos Básicos de Consulta:

- 00:** Consultar si la central está activada.
- 01:** Consultar si la central tiene memorias de disparo.
- 02:** Consultar si están sonando las sirenas.
- 03:** Consultar si hay fallas en el sistema.
- 04:** Consultar si hay exclusiones.
- 06:** Consultar si hay zonas violadas (abiertas)

**Nota:** si alguno de los comandos 03, 04 o 05 son afirmativos, se pueden utilizar los comandos extendidos.

### Comandos Básicos de Control:

- 09:** Activar “ausente” sin demora de entrada.
- 091:** Activar “ausente” con demora de entrada.
- 10:** Activar “presente” sin demora de entrada.
- 101:** Activar “presente” con demora de entrada.
- 12:** Desactivar.
- 13:** Activar “Pánico”.
- 14:** Activar PGM1
- 15:** Activar PGM2
- 999:** Cortar la comunicación.

### Comandos de Consulta Extendidos

- 01XX:** Consulta de memoria por zona, donde XX es el número de zona (01 a 16)
- 03X:** Consulta de falla, donde X es la falla (de 1 a 8). Ver en el manual CR800WL el comando \*2 en la sección “Descripción del Teclado”.
- 04XX:** Consulta de zona excluida, donde XX es la zona (de 01 a 16)
- 06XX:** Consulta si hay zonas violadas (abiertas), donde XX es el N° de zona (01 a 16)

### Comandos de Control Extendidos:

- 05XX:** Comando de exclusión de zonas, donde XX es el N° de zona a excluir (01 a 16). Ejemplo: si tiene que activar la central con una zona sin protección o con problemas.
- 14X:** Controla los PGMs en donde X es el N° de PGM.

**Nota:** Los PGMs son salidas auxiliares que posee la central, que con el agregado de interfases se pueden comandar, por ejemplo: encendido de luces, sistema de riego, cerraduras eléctricas u otro tipo de dispositivo eléctrico.

### Cómo operar el Sistema de Alarma por teléfono:

- 1) Llamar al número de teléfono de la central, dejar sonar una vez y cortar.
- 2) Esperar 10 segundos y volver a llamar. Cuando la central atiende, se oirá un beep de confirmación.
- 3) Pulsar en el teléfono la tecla \* (asterisco) y la central contestará con 5 beeps, indicando así que está a la espera del código de acceso.

**Nota:** todos los ingresos deben ser confirmados por la tecla # (numeral) que funciona como un "enter". Mientras se están ingresando comandos, si se digita algún error, se puede utilizar la tecla \* (asterisco) para borrar y volver a empezar.

- 4) Digite en el teléfono el código de acceso y luego la tecla numeral, así la central confirmará con 3 beeps, indicando que está a la espera de los comandos. Si se ingresan 3 códigos erróneos, la central cortará la comunicación.
- 5) Digite el comando deseado mas la tecla # (numeral) y escuche la respuesta de la central. Por ejemplo: si desea saber si hubo un disparo de alarma, disque "01" si contesta con dos tonos, indica que no hay disparo, en cambio, si contesta con un tono, le está indicando que "SI" hubo disparo de alarma. Si desea activar la central excluyendo la zona 8: digite "0508".

**Nota:** para el caso de exclusiones de zonas, se sugiere primero verificar si la zona ya está excluida o no mediante el comando de consulta "04". O bien, luego de excluir la zona, verificar mediante el comando "04" en que estado quedó.

- 6) Para finalizar o cortar la comunicación con la central, debe digitar el comando **999** seguido de la tecla # (numeral). Si corta el teléfono sin introducir este comando, la central tendrá la línea tomada o retenida, durante dos minutos y luego la libera.

### Como ingresar al Controlador durante un reporte de alarma:

Si se produce un disparo de alarma, la central lo llama para darle el reporte, en ese caso se oirá el mensaje grabado, un tono, un silencio y luego repite el mensaje. Si Usted quiere aprovechar el llamado y hacer consultas, después del tono y durante el silencio, introduzca \* (asterisco) desde su teléfono y siga los pasos desde el punto 3.

### Clave de Acceso remoto:

Para el acceso remoto, se debe introducir una clave de 4 dígitos, para poder operar el sistema. La central viene con una clave de fábrica que mediante una simple programación, puede ser cambiada por el cliente.